Настройка телевизоров SAMSUNG на каналы НТВ-ПЛЮС Дальний Восток

Важно! Если Вы используете ТВ-модуль SMIT CI+1.3, то рекомендуем для автоматического обновления списка каналов НТВ-ПЛЮС активировать функцию ПРОФИЛЬ ОПЕРАТОРА.



1. Выбираем строку "Трансляция" и нажимаем ОК



2. В окне "Трансляция" выбираем строку "Измнение канала" и нажимаем ОК

				TB
			Россия К	Под одним небом
134 Deutsche Welle Новости				Тик-Так 0+
			Nickelodeon	Волшебные покровители 6+
				Сашатаня 16+
				Шрэк 6+
Manualana			Домашний магаз	Лучшие предложения "Домашнего М
Блокировка	-		365 дней	Библиотеки России 6+
Упалить				B npecce
Выбр. все		134	Deutsche Welle	Новости

3. В левом нижнем углу, выбираем кнопку "Выбр. Все" и нажимаем ОК в квадратиках, возле каналов должны появиться галочки

Спутник				
		126	Россия К	Под одним небом
	M	127	Nick Jr.	Тик-Так 0+
134 Deutsche Welle Новости	M	128	Nickelodeon	Волшебные покровители 6+
	M	129	тнт	Сашатаня 16+
	M	130	стс	Шрэк 6+
	¥		Домашний магаз	Лучшие предложения "Домашнего М
Изм. номера	M		365 дней	Библиотеки России 6+
Блокировка		133	France 24	B npecce
Удалить Отменить все	¥	134	Deutsche Welle	Новости

4. Выбрать "Удалить" и нажать ОК



5. Подтвердить удаление , выбрав "Да" и нажав ОК



6. Зайти в меню, выбрать "Трансляции" и строку "Настройки канала"



7. Выбрать в окне "Настройки канала", строку "Настройка вручную"и нажать ОК



8. В строке "Транспондер" выбрать любой транспондер НТВ-ПЛЮС Дальний Восток . Например, 12475(R/V)27500 Режим сканирования - "Все каналы" Поиск сети - "Включить" После того, как появится Имя Сети - NTV+, выбрать "Поиск" и нажать ОК

* Разделы меню, в зависимости от программного обеспечения телевизора, могут иметь отличия от представленных в инструкции