



Противочумный костюм Кварц-1М

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ И СНЯТИЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Порядок надевания противочумного костюма Кварц-1М

Противочумный костюм Кварц-1М надевают поверх рабочей одежды (пижамы) в следующей последовательности:

- надеть брюки комбинезона;
- надеть рукава комбинезона (запрещается надевать одновременно оба рукава во избежание разрыва комбинезона);
- надеть бахилы, заправив под них брюки, завязать завязки бахил;
- повернуть фильтр к шлем-маске и надеть ее (заранее прочитайте

инструкцию по применению фильтра);

- надеть шлем-маску, подтянуть шнурок по горловине шлем-маски;
- заправить пелерину шлем-маски под комбинезон;
- застегнуть текстильную застежку комбинезона снизу вверх без отверстий и складок;
- надеть перчатки, заправив под них подрукавники, сверху опустить рукава комбинезона;
- надеть вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона.

Порядок снятия противочумного костюма Кварц-1М

После окончания работы руки в перчатках обработать дезинфицирующим раствором. Защитный костюм снимают на специальной площадке для обработки в следующей последовательности:

- снять верхние перчатки;
- развязать завязки и снять бахилы;
- расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне;
- поднять рукава комбинезона и спустить перчатки с подрукавников;
- снять защитную оболочку шлема, развязать стягивающую ленту по горловине, снять шлем, отвернуть фильтр;
- комбинезон, бахилы, шлем без фильтра и перчатки сложить в мешки для обеззараживания;
- снять перчатки и вымыть руки мыльным или дезинфицирующим раствором.

Срок продолжительности пребывания в устройстве (костюме) защитном противочумном "Кварц-1М" - до 3 часов.

Костюм сохраняет свои свойства после многократной дезобработки.

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 10 циклов автоклавирования.

**ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОЧАГОВ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУ 3.1.3260-15

Гарантийный срок хранения фильтра - 5 лет со дня изготовления.



Порядок надевания противочумного костюма I типа

Противочумный костюм надевают поверх рабочей одежды (пижамы) в следующей последовательности:

- большую косынку (капюшон) надевают так, чтобы закрыть лоб до бровей, шею до подбородка, большую часть щек; концы косынки завязывают на шее сзади;
- противочумный халат надевают так, чтобы косынка или капюшон были заправлены под него; тесемки у ворота халата и пояс завязывают спереди на левой стороне петель, после этого закрепляют тесемки на рукавах;
- респиратор надевают на лицо так, чтобы верхний край его доходил до нижней части орбит глаз, а нижний должен находиться под подбородком;
- очки должны быть пригнаны, стекла натирают специальным карандашом (для предупреждения их запотевания) или используют очки с

маркировкой "защита от запотевания";

- респиратор и очки можно заменить полнолицевой маской;
- надевают перчатки, предварительно проверив их на целостность;
- с левой стороны за пояс халата закладывают полотенце;
- обувают резиновые сапоги.

При транспортировании модуля персонал (за исключением водителя) дополнительно надевает клеенчатый (полиэтиленовый) фартук, такие же нарукавники и вторую пару перчаток или перчатки с защитой от проколов и порезов, полотенце закладывают за пояс фартука с правой стороны.

Порядок снятия противочумного костюма I типа

Защитный костюм снимают на специальной площадке для обработки в следующем порядке:

- ноги в резиновых сапогах поочередно ставят в таз (поддон) с дезинфицирующим раствором и протирают сверху вниз салфеткой (тампоном), смоченной в дезинфицирующем растворе (6%-й раствор перекиси водорода);

- в течение 1 - 2 минут моют руки в перчатках дезинфицирующим раствором, после этого приступают к снятию костюма;

- вынимают полотенце и погружают его в бак с дезинфицирующим раствором или бикс для последующего автоклавирования;

- фартук протирают смоченным в дезинфицирующем растворе тампоном, снимают и складывают наружной стороной внутрь, снимают нарукавники и вторую пару перчаток;

- очки или полнолицевую маску снимают, оттягивая от лица двумя руками вперед, вверх и назад за голову и опускают в 70%-й этиловый спирт или двукратно протирают. В случае использования респиратора его снимают, оттягивая от лица, не касаясь при этом лица наружной стороной респиратора, и помещают в емкость для дальнейшего автоклавирования (обеззараживания);

- развязывают тесемки ворота халата, пояс и, опустив верхний край перчаток, развязывают тесемки рукавов, снимают халат, сворачивая наружную его часть внутрь, погружают в емкость для обеззараживания;

**ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОЧАГОВ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУ 3.1.3260-15

- снимают косынку (капюшон), собирая все концы на затылке в одну руку, погружают в емкость для обеззараживания;
- снимают сапоги (водонепроницаемые бахилы или галоши);
- снимают перчатки, при подозрении на нарушение целостности проверяют в дезинфицирующем растворе, но не воздухом;
- руки тщательно обрабатывают 70%-м этиловым спиртом и моют с мылом.

После снятия каждой части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор.

Защитную одежду обеззараживают сразу после использования полным погружением в дезинфицирующий раствор - 3%-й раствор водорода перекиси с 0,5% моющего средства с экспозицией 60 минут, после чего передают в стирку.